


1. Koppelen/wissen van de koppeling met RF-afstandsbediening

1. Voer de bedrading uit volgens het aansluitschema
2. Koppel de RF-ontvanger met de RF-afstandsbediening: raadpleeg de instructies van de afstandsbediening waarmee u de ontvanger wilt koppelen
3. Verwijder de koppeling:
 - 1) Sluit de RF ontvanger correct aan.
 - 2) Houd de knop "RF Code Key" op de ontvanger langer dan 3 seconden ingedrukt tot het lampje van de koppeling knippert, wat betekent dat de koppeling goed is verwijderd.

2. Functie Inleiding




3. Productgegevens

Ingangsspanning	Uitgangsstroom	Uitgangsvermogen	Opmerkingen	Afmetingen (LxBxH)
12-24DC	3x5a	3x(60-120W)	Constante spanning	145x46.5x16mm

- Radiofrequentie: **868mhz**
- Waterdichte graad: **IP20**

4. Aansluitschema



EcoDim B.V.
Dr. Huber Noodtstraat 89
7001 DV, Doetinchem,
Netherlands
(Imported by NJ Trading B.V.)
Made in China

NL



EcoDim®

Handleiding RF RGB kit




ED-10087

BELANGRIJK (VEILIGHEID EN WAARSCHUWINGEN):


- Lees alle instructies **voor** de installatie
- **NIET** installeren terwijl er stroom op het apparaat staat
- Stel het apparaat **NIET** bloot aan vocht

5. Functie inleiding

VOORKANT



ACHTERKANT



3V (1xCR2025 batterij)

Opmerking: Verwijder voor het eerste gebruik de beschermfolie op de batterij.

6. Productgegevens


Uitvoer	batterij
Bedieningsfrequentie	868MHz
Stroomvoorziening	3V (1xCR2025 batterij)
Bedrijfstemperatuur	0-40°C
Relatieve vochtigheid	8% to 80%
Afmetingen	136.3x38.9x10.7mm

Bedien 1 zone van RF-ontvanger
RGBW-kleurcontroller
Waterdichtheid: IP20


7. Veiligheid en waarschuwingen

1. Dit product bevat een lithiumknoopbatterij die op de juiste manier moet worden bewaard en afgevoerd.
2. Stel het apparaat **NIET** bloot aan vochtigheid.

8. Koppelen met RF-ontvanger



Stap 1: Bedraad de RF-ontvanger volgens het bedradingsschema (raadpleeg de instructies van de RF-ontvanger die u wilt koppelen).



Stap 2: Klik op de "RF code key" knop.

Stap 3: Klik op een willekeurige toets op de afstandsbediening (bijv. toets W.), ledlampjes die zijn aangesloten op de RF-ontvanger knipperen eenmaal, wat betekent dat de ontvanger met succes is gekoppeld met de afstandsbediening. .

EcoDim B.V.

Dr. Huber Noodtstraat 89
7001 DV, Doetinchem,
Netherlands
(Imported by NJ Trading B.V.)

Made in China

NL



Waarschuwingen en verklaringen

Dit product bevat een CR Coin Cell Lithium batterij en voldoet aan de vereisten van 16 CFR Part 1263. Lees voor uw veiligheid en voor een goede werking de volgende waarschuwingen en verklaringen zorgvuldig door en zorg dat u ze begrijpt.

⚠ WAARSCHUWING

INSLIKKINGSGEVAAR: dit product bevat een knoopcel- of muntbatterij **DOOD** of ernstig letsel kan optreden bij inslikken
Een ingeslikte knoopcel of muntbatterij kan binnen **2 UUR INTERNE**
CHEMISCHE BRANDWONDEN veroorzaken.
HOUD nieuwe en gebruikte batterijen **BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN.**
ZOEK ONMIDDELLIJKE MEDISCHE HULP als het vermoeden bestaat dat een batterij is ingeslikt of in een lichaamsopening is geplaatst



Verklaringen

- ALLEEN VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS
- Verwijder lege batterijen en recycle ze onmiddellijk of gooi ze weg volgens de plaatselijke voorschriften en houd ze uit de buurt van kinderen. Gooi batterijen NIET weg met het huisvuil of verbrand ze niet.
- Zelfs lege batterijen kunnen ernstig letsel of de dood veroorzaken.
- Bel een plaatselijk antigifcentrum voor informatie over behandeling.
- Installeer geen andere batterijen dan CR2025 of gelijkwaardige batterijen.
- Zorg ervoor dat de CR2025 werkt op de nominale batterijspanning (3VDC).
- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
- Niet geforceerd ontladen, opladen, uit elkaar halen, verhitten tot boven de door de fabrikant opgegeven temperatuur of verbranden. Dit kan leiden tot letsel door ontluchting, lekkage of een explosie met chemische brandwonden tot gevolg.
- Zorg ervoor dat de batterijen correct worden geïnstalleerd volgens de polariteit (+ en -).
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen, batterijen van verschillende merken of types, zoals alkalinebatterijen, zink-koolstofbatterijen of oplaadbare batterijen door elkaar.
- Verwijder batterijen uit apparaten die langere tijd niet gebruikt zijn en recycle deze onmiddellijk of gooi ze weg volgens de plaatselijke voorschriften.
- Sluit het batterijvak altijd volledig af. Als het batterijvak niet goed sluit, stop dan met het gebruik van het product, verwijder de batterijen en houd ze uit de buurt van kinderen.
- Als de batterij lekt, raak deze dan niet aan en ruik er niet aan, veeg de lekkage uit het batterijvak en vervang de batterij vervolgens door een nieuwe.
- Als een batterij lekt en het materiaal in contact komt met uw huid of kleding, spoelt u het blootgestelde gebied met water.

Batterij informatie

Batterij	Type batterij	Spanning	Diameter
CR2025	Button Cell	3VDC	20mm (0.787inch)